

## Remplacement du filtre

### Renouvellement automatique de la garantie de votre système septique!



#### 1 Retirer

Le filtre usé est retiré par le couvercle de l'Ecoflo® à l'aide d'un camion de pompage du même type que celui utilisé pour vidanger les fosses septiques. Effectuée par des professionnels, cette étape est simple et n'endommage pas votre terrain ou votre aménagement paysager.

#### 2 Remplir

Le nouveau filtre est ensuite inséré à l'intérieur de l'Ecoflo® et le système est alors prêt à fonctionner. En effectuant cette opération, la garantie qui s'applique au filtre de votre installation septique est automatiquement renouvelée! Grâce à ce filtre breveté, les eaux usées de votre résidence seront traitées adéquatement en permanence tout en protégeant votre santé et votre environnement.

#### 3 Revaloriser

Le filtre usé provenant de votre Ecoflo® est finalement transporté vers un site de compostage ou de revalorisation. Le filtre usé, jumelé à d'autres matières organiques, constitue un excellent recouvrement pour les sites de revégétalisation.